

## Inmarsat IsatPhone 2 Uydu Telefonu – Kullanım Kılavuzu

### 1. CİHAZIN KURULUMU

#### 1.1 SIM Kart Takma:

- Arka kapağı çıkarın.
- Pili yerinden çıkararak SIM kart yuvasına Inmarsat uyumlu SIM kartı yerleştirin.
- Altın temas yüzeyi aşağıya bakmalıdır.
- Pili tekrar takın ve kapağı kapatın.

#### 1.2 Cihazı Açma:

- **Kırmızı güç** tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
- Ekranda Inmarsat logosu göründükten sonra ana ekran yüklenir.

#### 1.3 Anteni Açma:

- Cihazın yan tarafındaki **anteni yukarı doğru dik** bir şekilde açın.
- Anten tam açılmadan uyduya bağlantı sağlanamaz.

### 2. UYDU SİNYALİNE BAĞLANMA

#### 2.1 Doğru Ortam:

- Geniş, açık bir alanda olun (**bina, ağaç, dağ gibi engellerden uzak durun**).
- Cihaz **gökyüzünün tamamını görebilecek şekilde** yerleştirilmelidir.

#### 2.2 Sinyal Alımı:

- Cihaz açıldığında otomatik olarak sinyal aramaya başlar.
- **45–90 saniye** içerisinde **"Ready for service (servis için hazır)"** mesajı ekranda görünür.

#### 2.3 Sinyal Göstergesi:

- Sol üst köşede sinyal çubukları yer alır.
- En az **2–3 çubuk sinyal** ile arama ve mesaj gönderimi yapılabilir.

### 3. SESLİ ARAMA YAPMA VE ALMA

#### 3.1 Arama Yapmak:

- Numara girerken **uluslararası format** kullanın (örnek: +905321112233).
- "+" için \* tuşuna uzun basın.
- **Yeşil (arama)** tuşuna basarak görüşmeyi başlatın.

#### 3.2 Arama Almak:

- Gelen aramaları **yeşil tuşla** yanıtlayın.
- Görüşme sonrası **kırmızı tuşla** aramayı sonlandırın.

### 4. MESAJLAŞMA

#### 4.1 SMS Gönderme:

- Menü > Messaging > Create Message
- Alıcı numarasını girin, mesaj yazın ve gönderin.

#### 4.2 Gelen Mesajlar:

- Menü > Messaging > Inbox üzerinden görüntülenebilir.

#### 4.3 Mesaj Sınırlamaları:

- Maksimum karakter sayısı 160'tır.
- Mesajlar SIM kartta saklanır.

## Inmarsat IsatPhone 2 Uydu Telefonu – Kullanım Kılavuzu

### 5. GPS ve KONUM HİZMETLERİ

#### 5.1 GPS Aktivasyonu:

- Menü > Location Services > Enable

#### 5.2 Konum Görüntüleme:

- Menü > GPS Location üzerinden enlem/boylam bilgisi alınabilir.

#### 5.3 Acil Yardım Tuşu (Assistance Alert):

- Cihazın yan kısmındaki turuncu tuşla konum içeren acil mesaj gönderilir.
- Menüden yapılandırılmalıdır (ön tanımlı alıcılar ve mesaj metni girilmelidir).

### 6. PİL VE ŞARJ

- Bekleme Süresi: Yaklaşık 160 saat
- Konuşma Süresi: Yaklaşık 8 saat
- Şarj Süresi: Yaklaşık 3.5 saat (AC adaptör ile)
- Şarj cihazı ile birlikte USB kablo, araç şarj adaptörü de verilir.
- Cihaz şarj olurken kullanılabilir ancak performans düşebilir.

### 7. ANA MENÜLER

**Contacts:** Kişi ekleme, düzenleme, silme

**Messaging:** SMS gönderme, alma, ayarlar

**Call Logs:** Arama geçmişi

**GPS Location:** Konum takibi

**Settings:** Dil, saat, güvenlik, ekran, zil sesi ayarları

**Assistance Alert:** Acil yardım yapılandırması

### 8. GÜVENLİK VE DİKKAT EDİLECEKLER

- Cihaz bina içi, tünel, mağara gibi alanlarda çalışmaz.
- Cihaz sinyal alabilmesi için gökyüzünü net görmelidir.
- Anten tam olarak açılmadan uydu bağlantısı kurulamaz.
- Assistance Alert özelliği** yanlışlıkla tetiklenmemelidir.
- Cihazı düşmelere, sıvı temasına ve aşırı sıcaklığa karşı koruyun.

Ücretsiz Inmarsat test numarası olan +870 772 109 000'ı arayıp yeşil gönder tuşuna basın. Telefonunuzun düzgün çalıştığına dair ses kaydı duyacaksınız.